



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини аквариум для рыб Aquator многофункциональный



4. Нажмите любую кнопку, кроме [SET], чтобы остановить будильник на примерно 2 минуты, после чего будильник снова зазвонит автоматически, функция повтора повторится 2 раза (по 2 минуты каждый раз). Нажмите кнопку [SET], чтобы отменить будильник.

5. Диапазон интервала и продолжительности времени повтора: 1-60 минут. Вы можете выбрать природный звук поочередно после установки дня в режиме установки будильника.

Режим температуры

Отображение текущей температуры окружающей среды.

Нажмите [DOWN], чтобы переключиться между °C и °F.

Звуки природы

Нажмите [SOUND], чтобы включить звуки природы в такой последовательности:

1. звуки текущей воды и животных,
2. звуки лесных птиц,
3. звуки текущей воды и птиц,
4. жужжание полевых насекомых,
5. звуки текущей воды,
6. повторение вышеуказанных 5 звуков

Подсветка

Нажмите [SOUND], чтобы включить звуки природы и подсветку, которая зажжется на 5 секунд, а затем выключится. Нажмите любую другую кнопку, и она зажжется на 5 секунд, а затем выключится.

Инструкция по использованию аквариума

При использовании аквариума, пожалуйста, налейте воду на место, не выше максимальной отметки и не ниже минимальной.

При включении питания используйте кнопку [MODE], чтобы включить и выключить проточную воду и свет. Когда питание включено, вода течет, и подсветка внизу аквариума включена. Когда выключено, вода перестает течь из водопроводного крана, и цветная подсветка выключается.

Регулируйте светодиодную лампу в подходящем месте. Используйте кнопку [LIGHT], чтобы включить и выключить светодиодную лампу.

При замене воды: поверните светодиодную лампу над держателем ручки, затем медленно вылейте воду из дальнего от водопроводного крана угла, затем долейте воду до прежнего уровня. Не забывайте выключить насос для воды и включить его обратно.

При чистке аквариума: сначала поверните светодиодную лампу над держателем ручки, вылейте воду, затем удалите шланг и нижнюю часть корпуса. После завершения чистки

Функции

- Многофункциональный дисплей-календарь:
- Отображение даты (год, месяц, день), текущего времени, дня, температуры
- Будильник и функция повтора
- Природные звуки и цветная подсветка (синяя/зеленая)
- ★ Стильный аквариум:
- Фильтрация воды
- Подводная цветная подсветка
- Светодиодная лампа

Инструкция по использованию LCD-календаря

На аквариуме есть пять кнопок: [MODE], [SET], [UP], [DOWN], [SOUND].

Обычный режим часов

После установки трех батарей типа AA в 12-часовом формате отображается AM 12:00.

Настройка времени

Нажмите [SET], чтобы установить дату/время в следующем порядке: [Час]-> [Минута]-> [Год]-> [Месяц]-> [Дата]-> [Выход], и используйте кнопки [UP] и [DOWN] для настройки.

Диапазон отображения: год с 2000 по 2099, месяц с 1 по 12, дата с 1 по 31, час с 1 до 12 или с 0 до 23, минуты с 0 до 59.

Формат времени 12/24 часа

Нажмите [UP], чтобы переключиться между 12 и 24-часовым форматом.

Режим будильника и откладывания будильника

Нажмите [MODE], чтобы войти в режим настройки будильника

Настройка будильника

1. В режиме установки будильника нажмите [SET] для установки будильника в следующем порядке: [Час]-> [Минута]-> [Повтор]-> [Музыка]-> [Выход].
2. В режиме установки будильника нажмите кнопку [MODE] или не нажимайте никакие кнопки в течение 1 минуты, чтобы вернуться к обычному отображению времени.
3. В режиме установки будильника нажмите кнопки [UP] или [DOWN], чтобы включить или выключить будильник и повтор, когда будильник включен, отображается символ «», когда повтор включен, отображается символ «».

верните корпус на место, надежно и плотно подключите водопроводную трубу, а затем добавьте воду. Не забывайте выключить насос для воды при очистке аквариума.

Источник питания аквариума: USB, 5В постоянного тока. Подключение: порт мини USB.

Примечание

Используйте 3 батареи типа AA для ЖК-дисплея. Используйте адаптер на 5 В для аквариума.

Пожалуйста, замените батареи на новые, если LCD-дисплей нечеткий или звук тихий.

Предотвращайте воздействия сильных ударов, тряски, воздействие влаги и нарушения изоляции.

Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем.

Переустановите батареи, если произошел сбой или нет изображения.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**