



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини аквариум для рыб Aquator многофункциональный



СОДЕРЖАНИЕ

Функции.....	3
Инструкция по использованию LCD-календаря.....	3
Инструкция по использованию аквариума	5
Примечание	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества.....	8
Товар ненадлежащего качества.....	8

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Функции

Многофункциональный дисплей-календарь:

Отображение даты (год, месяц, день), текущего времени, дня, температуры

Будильник и функция повтора

Природные звуки и цветная подсветка (синяя/зеленая)

★ Стильный аквариум:

Фильтрация воды

Подводная цветная подсветка

Светодиодная лампа

Инструкция по использованию LCD-календаря

На аквариуме есть пять кнопок: [MODE], [SET], [UP], [DOWN], [SOUND].

Обычный режим часов

После установки трех батарей типа АА в 12-часовом формате отображается AM 12:00.

Настройка времени

Нажмите [SET], чтобы установить дату/время в следующем порядке: [Час]->[Минута]->[Год]->[Месяц]->[Дата]->[Выход], и используйте кнопки [UP] и [DOWN] для настройки.

Диапазон отображения: год с 2000 по 2099, месяц с 1 по 12, дата с 1 по 31, час с 1 до 12 или с 0 до 23, минуты с 0 до 59.

Формат времени 12/24 часа

Нажмите [UP], чтобы переключиться между 12 и 24-часовым форматом.

Режим будильника и откладывания будильника

Нажмите [MODE], чтобы войти в режим настройки будильника

Настройка будильника

1. В режиме установки будильника нажмите [SET] для установки будильника в следующем порядке: [Час]-> [Минута]-> [Повтор]-> [Музыка]-> [Выход].
2. В режиме установки будильника нажмите кнопку [MODE] или не нажимайте никакие кнопки в течение 1 минуты, чтобы вернуться к обычному отображению времени.
3. В режиме установки будильника нажмите кнопки [UP] или [DOWN], чтобы включить или выключить будильник и повтор, когда будильник включен, отображается символ «», когда повтор включен, отображается символ «».
4. Нажмите любую кнопку, кроме [SET], чтобы остановить будильник на примерно 2 минуты, после чего будильник снова зазвонит автоматически, функция повтора повторится 2 раза (по 2 минуты каждый раз). Нажмите кнопку [SET], чтобы отменить будильник.
5. Диапазон интервала и продолжительности времени повтора: 1-60 минут. Вы можете выбрать природный звук поочередно после установки дня в режиме установки будильника.

Режим температуры

Отображение текущей температуры окружающей среды.

Нажмите [DOWN], чтобы переключиться между °C и °F.

Звуки природы

Нажмите [SOUND], чтобы включить звуки природы в такой последовательности:

1. звуки текущей воды и животных,
2. звуки лесных птиц,
3. звуки текущей воды и птиц,
4. жужжание полевых насекомых,
5. звуки текущей воды,
6. повторение вышеуказанных 5 звуков

Подсветка

Нажмите [SOUND], чтобы включить звуки природы и подсветку, которая зажжется на 5 секунд, а затем выключится. Нажмите любую другую кнопку, и она зажжется на 5 секунд, а затем выключится.

Инструкция по использованию аквариума

При использовании аквариума, пожалуйста, налейте воду на место, не выше максимальной отметки и не ниже минимальной.

При включении питания используйте кнопку [MODE], чтобы включить и выключить проточную воду и свет. Когда питание включено, вода течет, и подсветка внизу аквариума включена. Когда выключено, вода перестает течь из водопроводного крана, и цветная подсветка выключается.

Регулируйте светодиодную лампу в подходящем месте. Используйте кнопку [LIGHT], чтобы включить и выключить светодиодную лампу.

При замене воды: поверните светодиодную лампу над держателем ручки, затем медленно вылейте воду из дальнего от водопроводного крана угла, затем долейте воду до прежнего уровня. Не забывайте выключить насос для воды и включить его обратно.

При чистке аквариума: сначала поверните светодиодную лампу над держателем ручки, вылейте воду, затем удалите шланг и нижнюю часть корпуса. После завершения чистки верните корпус на место, надежно и плотно подключите водопроводную трубу, а затем добавьте воду. Не забывайте выключить насос для воды при очистке аквариума.

Источник питания аквариума: USB, 5В постоянного тока. Подключение: порт мини USB.

Примечание

Используйте 3 батареи типа АА для ЖК-дисплея. Используйте адаптер на 5 В для аквариума.

Пожалуйста, замените батареи на новые, если LCD-дисплей нечеткий или звук тихий.

Предотвращайте воздействия сильных ударов, тряски, воздействие влаги и нарушения изоляции.

Извлеките батарею, если предполагается, что устройство не будет использоваться в течение длительного времени в будущем.

Переустановите батареи, если произошел сбой или нет изображения.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригиналный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или

- естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**