



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Наушники тактические для стрельбы Walker's



СОДЕРЖАНИЕ

Особенности	3
Использование	4
Информация о NRR (уровне шумоподавления)	5
Соответствие FCC	7
Правильная утилизация.....	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

Особенности

- Два всенаправленных микрофона
- Динамики с полным динамическим диапазоном HD для чистого и сбалансированного звука
- Низкий уровень шума / Настроенная частотная характеристика для естественной четкости звука
- Корпус из звукопоглощающего композитного материала
- Активация компрессии звука (время реакции 0,02 сек)
- Аудиовход (разъем Jack)
- Утопленная ручка регулировки громкости
- Комфортное оголовье с металлическим каркасом
- Внешний отсек для батареек
- Работает от 2 батареек типа «AAA» (в комплекте)
- Доступные цвета: Черный, Kryptek Camo, Flat Dark Earth, Бирюзовый, Розовый

Внимание:

- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные и перезаряжаемые батарейки.
- Неправильная посадка устройства снижает его эффективность в подавлении шума. Ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией для правильной подгонки.

Использование



Правильная подгонка

- Наденьте наушники на голову и расположите чашки так, чтобы они плотно прилегли к ушам. Отрегулируйте оголовье для надежной фиксации.

Включение питания

- Включите наушники, повернув ручку регулировки громкости вверх до щелчка.

Регулировка громкости

- Поверните ручку вверх, чтобы увеличить громкость, или вниз, чтобы уменьшить.

Аудиовход

- Подключите стандартный кабель с разъемом 3,5 мм для соединения с вашим устройством.

Выключение питания

- Выключите наушники, повернув ручку регулировки громкости вниз до щелчка.

Информация о NRR (уровне шумоподавления)

Хотя средства защиты слуха могут рекомендоваться для защиты от вредного импульсного шума, рейтинг шумоподавления (NRR) основан на ослаблении непрерывного шума и может не отражать фактическую защиту от импульсного шума, например выстрелов.

Уровень шума, проникающего в ухо при правильном использовании защиты слуха, приблизительно соответствует разнице между А-взвешенным уровнем окружающего шума и С-взвешенным уровнем окружающего шума.

Таблица 3.1: Рабочий лист расчета NRR (рейтинг снижения шума) для наушников

1/3- октавная центральной частота (Гц)	Предполагаемые или измеренные уровни звука снаружи наушников	С- взвешенные уровни звука снаружи наушников	А- взвешенные уровни звука снаружи наушников	Неослабленные уровни затухания в наушниках	Стандартное отклонение затухания	Ожидаемые А-взвешенные уровни звука внутри наушников
125	97,3	97,1	81,2	6,3	2,4	79,6
250	93,4	93,4	84,8	14,7	3,5	75,0
500	100,3	100,3	97,1	28,2	3,2	75,4
1000	97,9	97,9	97,9	36,8	3,1	67,5
2000	108,6	110,0	99,5	40,8	3,0	64,7
3150	94,7	94,2	95,9	35,9	3,8	63,8
4000	97,5	96,7	98,8	44,1	3,5	61,7
6300	89,0	87,0	88,9	40,8	3,1	61,7
8000	79,4	76,4	78,3	28,0	1,9	55,2

Расчет NRR

- Общий С-уровень: **110,2**
- Общий А-уровень: **83,8**
- **NRR = 23,4**

Таблица 3.2: Средние уровни затухания наушников

1/3-октавная центральная частота (Гц)	Средний уровень затухания наушников (дБ)
125	6,3
250	14,7
500	28,2
1000	36,8
2000	40,8
3150	35,9
4000	44,1
6300	40,8
8000	28,0

Соответствие FCC

Данное оборудование протестировано и соответствует требованиям к цифровым устройствам класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в бытовых условиях.

Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать помехи в радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретных условиях установки.

Если устройство создает помехи для приема радио- или телевизионного сигнала (что можно проверить, выключая и включая его), рекомендуется предпринять следующие шаги:

- Изменить ориентацию или расположение антенны приемника.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить устройство к розетке в другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному радиотехнику/специалисту по телевидению.

Для соответствия требованиям к цифровым устройствам, указанным в подразделе В части 15 правил FCC, необходимо использовать экранированный кабель для подключения.

Спецификации и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления или обязательств со стороны производителя.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!