



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мельница для специй электрическая
Gravity Grinder ZX-D38**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка батарей	3
2. Заполнение специями	3
3. Работа с устройством	3
4. Возможные неполадки	3
5. Уход за устройством	3

1. Установка батарей

1. Поверните верхнюю часть корпуса против часовой стрелки и снимите её.
2. Вставьте 6хААА батареек в батарейный отсек, соблюдая полярность. Производитель рекомендует использовать щелочные батареи.
3. Заменяйте батарейки не реже одного раза в год или когда они сели. Не используйте батареи с истекшим сроком годности.

2. Заполнение специями

1. Снимите моторный отсек, чтобы заполнить мельницу специями.
2. Наполните контейнеры перцем и солью соответственно. Не заполняйте отсеки более чем на 80 % от их объема.
3. Снова наденьте моторный отсек и убедитесь, что два металлических провода соединены с металлической заклепкой на контейнере.
4. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

3. Работа с устройством

Вкл / Выкл



- Отрегулируйте степень помола специй с помощью винтов на нижней стороне устройства. Поворачивайте винт по часовой стрелке для более мелкого помола.
- Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить подсветку и начать перемалывать специи.
- Отпустите кнопку, чтобы прекратить работу устройства.

4. Возможные неполадки

Семена могут застрять внутри устройства. В таком случае слегка встряхните мельницу, чтобы семена переместились.

5. Уход за устройством

- Всегда соблюдайте технику безопасности.
- Содержите мельницу в чистоте. Протирайте от пыли слегка влажной тканью. Вытрите насухо полотенцем или сухой тканью.
- Не используйте для очистки растворители и абразивные материалы.
- Не погружайте мельницу в воду

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**